

KIT SOSPENSIONE VERTICALE - prosystemitalia.com

KIT SOSPENSIONE VERTICALE



IMPIEGO

INSTALLAZIONE

Posizionare il kit di sospensione verticale sul filo della tesata orizzontale e farla scorrere in posizione.

Serrare il bullone a occhiello finché non si innesta sul cavo, quindi serrare il dado di bloccaggio per fissarlo in posizione.

Passare l'estremità libera del filo attraverso il morsetto KL fornito in direzione della freccia.

Far passare il cavo attraverso o intorno all'oggetto da sospendere e poi di nuovo attraverso il morsetto lasciando 15 cm di filo sporgente.

Regolare l'altezza come richiesto.

Per ridurre la deflessione del filo, la tesata verticale può essere invertito e fissato alla struttura sovrastante.

Confermare sempre l'aggancio del morsetto al cavo spingendo il perno nella direzione opposta a quella indicata dalle frecce.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

DATI TECNICI

Il Kit sospensione verticale è disponibile di serie in lunghezze verticali da 1 a 10 metri, sempre con una scelta di carichi di lavoro sicuri.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
502358	GLG1	-	-
502359	GLG2	-	-
502361	GLG4	-	-
502377	GLS2/M8	-	-
502378	GLS3/M8	-	-
502380	GLS5/M8	-	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com